

調光システム

品目	メーカー	品番	個数	備考
主幹電源				単相3線100v150A
調光ユニット	Lite Puter	P-40	19	
		DP-5 DMX	4	
調光操作卓	ELATION	SCENE SETTER48	2	

照明

品目	メーカー	品番	個数	備考
スポットライト		PAR36(500W)	23	
		PAR64(500W)	6	
ミニブル			1	
LED照明	AMERICAN DJ	Dotz PAR100	1	
	No Brand	LED PAR	7	
ムービングヘッド	EK PRO	E3 WASH	4	
ミラーボール	STAGE EVOLUTION	Mirror Ball	1	
スモークマシン	STAGE EVOLUTION	Tapir	1	

メンテナンスの為予告なく変更することがあります。

Main DMX Controller : ELATION / SCENESETTER48

No	DESCRIPTION		DIM	No	DESCRIPTION		DIM	
1			#20	3				
2	UH		#52	2				
3			#73	1				
4		Back	#W	11				
5	PAR64	FS L	#W	7				
6		FS R	#W	16				
7	PAR36	Back L	#W	8	LEDPAR① (stage)	Dimmer	25	
8		Back C	#W	9		28	Red	26
9		Back R	#W	10		29	Green	27
10		Search	#W	13		30	Blue	28
11		BF	#W	23		31	White	29
12		S.S	#W	14	32	Strobe	30	
13		Vo	#W	15	33	Red	31	
14		Dr	#W	12	34	Green	32	
15		CL	#W	6	35	Blue	33	
16		ミニブル	#W	24	36	Dimmer	34	
17				37				
18	LEDPAR (Floor)	Red		37				
19		Green		38				
20		Blue		39				
21				40				
22				41				
23	PAR36	CL2	#W	4				
24				42				
				43				
				44				
				45				
				46				
				47				
				48				

Moving DMX Controller : ELATION / SCENESETTER48

No	DESCRIPTION		DIM	No	DESCRIPTION		DIM
1	E3 Wash①	Pan	1	25	E3 Wash③	Pan	27
2		Tilt	3	26		Tilt	29
3		Pan Tilt speed	5	27		Pan Tilt speed	31
4		Dimmer	7	28		Dimmer	33
5		Shutter	8	29		Shutter	34
6		Red	9	30		Red	35
7		Green	10	31		Green	36
8		Blue	11	32		Blue	37
9		White	12	33		White	38
10		Zoom	13	34		Zoom	39
11	E3 Wash②	Pan	14	35	E3 Wash④	Pan	40
12		Tilt	16	36		Tilt	42
13		Pan Tilt speed	18	37		Pan Tilt speed	44
14		Dimmer	20	38		Dimmer	46
15		Shutter	21	39		Shutter	47
16		Red	22	40		Red	48
17		Green	23	41		Green	49
18		Blue	24	42		Blue	50
19		White	25	43		White	51
20		Zoom	26	44		Zoom	52
21				45			
22				46			
23				47			
24				48			

Last Update : 2022.3.15

